



**IMPORTANT, A LIRE ATTENTIVEMENT
AVANT LA PREMIERE UTILISATION.
RENSEIGNEMENTS UTILES A CONSERVER!**

Cette notice vous est proposée
par Autisme Diffusion

Kid'Sleep Clock, Mon Premier Réveil!

Grâce au **Kid'Sleep Clock**, objet breveté, votre enfant dispose désormais de son premier réveil avec des fonctions spécialement adaptées à ses besoins.

Réglages de l'heure analogique (aiguilles): à l'arrière du **Kid'Sleep Clock**, tourner le bouton  et régler l'heure désirée.

Réglage de l'heure digitale: à l'arrière du **Kid'Sleep Clock**, appuyez pendant 2 secondes sur la touche **SET**, le chiffre des heures clignote; réglez l'heure désirée avec la touche . Appuyez une deuxième fois sur la touche **SET**, le chiffre des minutes clignote; réglez l'heure désirée des minutes avec la touche . Appuyez une troisième fois sur la touche **SET** pour valider. Veillez à ce que le réglage de l'heure digitale concorde avec l'heure analogique.

A noter qu'en réglant l'heure avec , celle-ci passe du mode AM/PM puis au mode 24H et ainsi de suite. Lorsque l'horloge digitale est en mode de fonctionnement, vous pouvez aussi faire passer du mode AM/PM à 24H et vice-versa en maintenant appuyées simultanément les touches  et **SET** pendant 2 secondes.

A noter aussi que l'heure digitale fonctionne indépendamment de l'heure analogique. Il est donc possible qu'il faille de temps en temps ajuster les deux types d'heures (digitale et/ou analogique) afin qu'elles correspondent entre elles.

Réglage de l'heure de réveil (aiguille inversée): à l'arrière du **Kid'Sleep Clock**, tourner le bouton  et régler l'heure de réveil désirée. Grâce à son aiguille « inversée » et sa couleur correspondant à la couleur de l'aiguille des heures, l'enfant peut facilement évaluer le temps restant avant l'heure du réveil!

Réglage de base du réveil

Selon les réglages, on peut utiliser le **Kid'Sleep Clock** de 3 manières différentes:

- 1) avec alarme et avec veilleuse indicatrice de réveil (réveil sonore et visuel)
- 2) avec alarme et sans veilleuse indicatrice de réveil (réveil sonore uniquement)
- 3) sans alarme et avec veilleuse indicatrice de réveil (réveil visuel uniquement, ne réveille pas...)

Utilisation de la veilleuse indicatrice de réveil: actionner le bouton  sur  se trouvant à l'arrière de la zone veilleuse. A l'heure de réveil réglée, la figurine passe de la position couchée à la position réveillée!

Choix du type d'alarme: le choix de l'alarme se fait au moyen du bouton  . Mettre sur  si vous ne désirez pas d'alarme (utilisation 3).

Bouton principal rouge: c'est en principe l'enfant qui le manipule. Une fois les différents réglages de base effectués ci-dessus, le bouton principal rouge permet d'enclencher ou d'éteindre d'un seul coup les fonctions de base initialement réglées sur le réveil. Le bouton rouge est donc en principe positionné sur  pendant la journée et sur  pendant la nuit.

Eclairage du cadran: pour une lecture de l'heure pendant la nuit, appuyer sur le bouton « champignon », les écran analogique et digital s'illuminent simultanément pendant quelques secondes puis s'éteignent automatiquement.

Snooze: lorsque l'alarme sonne, appuyer sur le bouton « champignon » et l'alarme s'arrêtera pendant 3 minutes avant de reprendre. Pour l'éteindre définitivement, mettre le gros bouton principal rouge sur !

Alimentation électrique: le réveil **Kid'Sleep Clock** fonctionne au moyen de la prise secteur. Néanmoins, vous pouvez aussi utiliser le **Kid'Sleep Clock** au moyen de 2 piles AA. Dans ce dernier cas, si la fonction veilleuse est utilisée 12H/jour, la durée de vie des piles est limitée à 1 mois!

Important:

Ne jamais laisser le Kid'Sleep Clock à la portée des enfants de moins de trois ans! Risque de strangulation lié à la présence d'un fil électrique. Le Kid'Sleep Clock ne remplace en aucun cas la surveillance des parents! Le transformateur doit être examiné régulièrement pour déceler les éventuelles détériorations du câble, de la fiche de prise de courant, de l'enveloppe et de toutes autres parties. En cas de détériorations, le Kid'Sleep Clock ne doit pas être utilisé avec ce transformateur jusqu'à ce que celui-ci ait été réparé. Le Kid'Sleep Clock ne doit être utilisé qu'avec le transformateur recommandé; Le transformateur n'est pas un jouet! le Kid'Sleep Clock ne doit pas être raccordé à un nombre de sources d'alimentation supérieur à celui recommandé. Débrancher le transformateur avant toute intervention telle que le changement de piles. Ne jamais nettoyer le Kid'Sleep Clock au moyen d'un liquide!

Protégez l'environnement!

 Votre appareil contient plusieurs matières différentes recyclables.
 Veuillez ne pas mettre votre appareil dans la poubelle ménagère pour l'éliminer mais apportez-le, gratuitement, à un centre spécial de traitement des déchets pour petits appareils électriques (déchetterie).

Visitez notre site et découvrez tous nos
outils pédagogiques